

Thai Boxing is a great spectator sport combining the lightning moves of karate with the brute strength of boxing. Thai boxers are also famous for their agility. In this sport there are no rituals or constraints. They have just one aim - to inflict as much punishment as possible in the shortest possible time. This fantastic spectator sport has been brought to life on your screen. The moves are lightning fast and the faces on the screen show the punishment received at the hands of the opponent. The cuts, bruises and the bloody nose as the knock out punch lands on the face are all shown. As the boxers wilt under the onslaught their loss of stamina is shown; sometimes it is better to retreat a little and give yourself a breather.

When the game is loaded, you are invited to type the boxers name. Move the joystick left or right to the letters you require and press the fire button. If you want to erase a letter, move the joystick to the letter "r" and press the fire button, the last selected letter will be erased.

When you are satisfied, move the joystick to the letter "e" and press the fire button. There are eight skill levels and you can only move to the next level by reducing the stamina of your opponent to zero level. There are two boxers shown at the top. Your stamina is displayed by the black bar and your opponent's by the red bar. Each blow or kick results in reduction of stamina. The counter on the left shows your score. The counter on the right is the bonus points. If you defeat your opponent before the counter reaches zero, the bonus points are added to your score.

There are four background screens, two levels for each background. In the cassette version, if you lose the bout at a higher level, the background will remain the same but the skill level will revert to one. In the disk version, the background corresponding to level one will be reloaded from disk.

LOADING INSTRUCTIONS:


CASS: Press CTRL small ENTER key together.

DISC: Type run " thai and press ENTER key.

CONTROLS - Joystick only

FIRE-BUTTON OFF (MOVE THE BOXER)

FIRE-BUTTON ON



Thai Boxing ist ein grossartiger Zuschauersport, der blitzschnelle Karatebewegungen mit der brutalen Kraft des Boxens vereint. Thai Boxer sind auch berühmt für ihre Gewandtheit. In diesem Sport gibt es keine Rituale oder Einschränkungen. Sie haben nur ein Ziel - in kürzester Zeit so viel körperliche Strafe wie möglich zuzufügen. Dieser fantastische Zuschauersport wird auf Ihrem Bildschirm zum Leben erweckt. Die Bewegungen sind blitzschnell und die Gesichter auf dem Bildschirm zeigen die Schmerzen, die von dem Gegner zugefügt werden. Die Schnitte, Prellungen und die blutige Nase wenn der Gegner geschlagen ist, werden alle gezeigt. Sowie die Boxer bei einem heftigen Angriff den Mut verlieren, wird Ihr Verlust an Widerstandskraft angezeigt. Manchmal ist es besser, sich ein wenig zurückzuziehen und zu verschlafen.

Wenn das Spiel geladen ist, werden Sie gebeten, die Namen der Boxer einzugeben. Bewegen Sie den Joystick nach links oder rechts auf die erwünschten Buchstaben und drücken Sie den Fire-Knopf. Sollten Sie einen Buchstaben löschen wollen, bringen Sie den Joystick zum Buchstaben r, und dann drücken Sie den Fire-Knopf - der letzte von Ihnen gewählte Buchstabe ist gelöscht.

Wenn Sie mit Ihrer Wahl zufrieden sind, bringen Sie den Joystick nach e und drücken Sie den Fire-Knopf. Es gibt acht Spielniveaus, und Sie können nur zum nächsten Niveau übergehen indem Sie die Widerstandskraft Ihres Gegners auf null bringen. Auf dem Bildschirm werden oben zwei Boxer gezeigt. Ihre Widerstandskraft wird durch den schwarzen Balken dargestellt, die Ihres Gegners durch den roten Balken. Jeder Schlag oder Tritt ergibt einen Verlust der Widerstandskraft. Der Zähler auf der linken Seite zeigt Ihren Punktestand. Der Zähler auf der rechten Seite zeigt Bonuspunkte an. Diese Bonuspunkte werden Ihrem Punktestand hinzugefügt wenn Sie Ihren Gegner schlagen bevor der Zähler null anzeigt.

Es gibt vier Hintergrundbilder, eins für jeweils zwei Spielniveaus. Verlieren Sie auf einem hohen Spielniveau eine Runde, bleibt bei der Cassettenversion das Hintergrundbild bestehen während jedoch das Fertigkeitenniveau auf Stufe 1 zurückgeht. Bei der Diskettenversion wird das der Stufe 1 entsprechende Hintergrundbild von der Diskette erneut geladen.

LADEN:


Cassette: CTRL und die kleine ENTER Taste drücken.

Diskette: run " thai eingeben und die ENTER Taste drücken.

JOYSTICKSTEUERUNGEN

Benutzen Sie den Joystick um den Boxer in jede beliebige Richtung zu bewegen. Drücken Sie den Fire-Knopf um Bewegungen auszuführen.

FIRE-KNOPF AN



La boxe thaïlandaise est un sport spectaculaire comprenant les mouvements foudroyants du karaté et la force brutale de la boxe. Les boxeurs thaïlandais sont aussi renommés pour leur agilité. Il n'y a ni rite ni contrainte dans ce sport. Il n'y qu'un seul but, infliger le plus de peine possible aussi vite que possible. Ce sport fantastiquement spectaculaire prend enfin vie sur votre écran. Les mouvements sont aussi rapides que la foudre et les visages sur l'écran montrent la peine reçue des mains de l'adversaire. Les coups, blessures et saignements de nez sont indiqués au fur et à mesure que les coups tombent. La perte de résistance physique des boxeurs est indiquée alors qu'ils fatiguent sous l'attaque; il est parfois préférable de se retirer un court instant pour reprendre des forces.

Lorsque le jeu est chargé, vous êtes prié de taper le nom des boxeurs, en bougeant le joystick soit à gauche, soit à droite vers les lettres désirées et appuyer sur le bouton de tir. Si vous désirez effacer une lettre, avancez le joystick sur la lettre r et appuyer sur le bouton de tir, la dernière lettre sera ainsi effacée.

Lorsque vous êtes satisfait de votre choix, avancez le joystick sur la lettre e et appuyer sur le bouton de tir. Il y a huit niveaux et vous ne pouvez monter de niveau qu'en réduisant la résistance physique de votre adversaire à zéro. Deux boxeurs sont indiqués en haut. Votre résistance physique est indiquée par la barre noire et celle de votre adversaire par la barre rouge. Chaque coup réduit la résistance physique. Le compteur de gauche indique votre score. Le compteur de droite représente les points de prime, qui seront ajoutés à votre score si vous surpassez votre adversaire avant que le compteur indique zéro.

Il y a quatre décors, deux niveau pour chaque décor. Avec la cassette, si vous perdez à un niveau élevé, le décor reste le même mais le niveau d'habilité descendra au niveau un. Avec le disque, le décor correspondant au niveau un sera rechargé du disque.

CHARGEMENT:

Cassette: appuyer en même temps sur la touche CTRL et sur la petite touche ENTER.

Disque: taper run " thai et appuyer sur la touche ENTER.

CONTRÔLS - Joystick seulement.

BOUTON TIR ETEINT (DEPLACER LE BOXEUR)

BOUTON TIR ALLUME

