

LOADING INSTRUCTIONS

CBM 64/128 CASSETTE

Press **SHIFT** and **RUN/STOP** keys together. Press **PLAY** on the cassette deck.

CBM 64/128 DISK

Insert disk in drive. Type **LOAD****,8,1** and press **RETURN**. The game will load and run automatically.

SPECTRUM 48/128K, +2 CASSETTE

Type **LOAD****** and press **ENTER**. Press **PLAY** on the cassette deck. Use **LOADER** option on +2 computers.

AMSTRAD CPC CASSETTE

Press **CTRL** and small **ENTER** keys simultaneously. Press **PLAY** on the cassette deck.

AMSTRAD CPC DISK

Insert disk in disk drive. Type **RUN'DISK** and press **RETURN**. The game will load and run automatically.

ATARI ST/CBM AMIGA

Insert disk 1 in drive and switch on your computer. The game will load and run automatically.

SCENARIO

Criminals are running amok, law and order no longer exists in Cyber City.

Only **ESWAT** (Enhanced Special Weapons and Tactics), the elite division of the Cyberpolice, are capable of restoring peace.


First, you've got to prove yourself by facing the dangers of the streets as a regular **SWAT** cop. Survive your missions - impress your superiors - earn your stripes and then, if you are still brave enough, you may just enter the **ESWAT** squad. Armed with a cybernetic ex-suit and equipped with the latest firepower weaponry, including duo laser-cannons, you will be guaranteed to make even the most hardened punk quiver in terror but...

They'll be waiting for you - armed to the teeth and ready to do battle to the end.


ESWAT - it's your only chance to even the score!

JOYSTICK CONTROLS

WITHOUT FIRE



WITH FIRE



COMMANDS

CBM 64/128

Joystick Port # 1 - Player 1.
Joystick Port # 2 - Player 2.

LEFT SHIFT - Player 1 - Special Weapon.

RIGHT SHIFT - Player 2 - Special Weapon.

SPECTRUM

Player 1 - Joystick (Sinclair, Kempston compatible).

Player 2 - Keyboard - **Q** - Up, **A** - Down, **O** - Left, **P** - Right

and **SPACE BAR** - Fire. (These keys are redefinable.)

; - Player 1 - Special Weapon. - Redefinable.

; - Player 2 - Special Weapon. - Redefinable.

AMSTRAD

Player 1 - Joystick.

Player 2 - Keyboard - **Q** - Up, **A** - Down, **O** - Left, **P** - Right

and **SPACE BAR** - Fire. (These keys are redefinable.)

CTRL - Player 1 - Special Weapon.

Small **ENTER** - Player 2 - Special Weapon.

ATARI ST/AMIGA

Joystick Port # 2 - Player 1.

Joystick Port # 1 - Player 2.

LEFT SHIFT - Player 1 - Special Weapon.

RIGHT SHIFT - Player 2 - Special Weapon.

© 1990 SEGA™. All rights reserved. SEGA™ is a trademark of SEGA ENTERPRISES LIMITED. Published by SEGA EUROPE LIMITED. Distributed by U.S. GOLD LIMITED, Units 2/3 Holford Way, Holford, Birmingham B6 7AX. Tel: 021 625 3366.

Copyright subsists on this program. Unauthorised copying, lending or resale under any exchange or repurchase scheme in any manner is strictly prohibited.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

SPECTRUM 48/128K, + 2 CASSETTE

Tapez **LOAD****** et appuyez sur **ENTER**. Appuyez sur la touche **PLAY** de votre magnéphone. Utilisez l'option **LOADER** (Chargeur) sur les ordinateurs 2+.

AMSTRAD CPC CASSETTE

Appuyez simultanément sur **CTRL** et sur la petite touche **ENTER**. Appuyez sur la touche **PLAY** de votre magnéphone.

AMSTRAD CPC DISQUETTE

Insérez la disquette dans l'unité. Tapez **RUN'DISK** et appuyez sur **RETURN**. Le jeu se chargera et se déroulera automatiquement.

ATARI ST/AMIGA

Insérez la disquette 1 dans l'unité et allumez votre ordinateur. Le jeu se chargera et se déroulera automatiquement.

SCENARIO

Les criminels de Cyber City sont pris d'un accès folie meurtrière, la loi et l'ordre sont devenus inexistantes. Seul **ESWAT** (Armes et Tactiques Spéciales Renforcées), l'élite de la division de Cyberpolice est capable faire revenir la paix.


Vous devez d'abord faire vos preuves face aux dangers de la rue en tant que simple flic du **SWAT**. Sortez vivant de vos missions - impressionnez vos supérieurs - méritez vos galons, puis, si vous en avez encore le courage, vous pourrez peut-être bien être admis dans l'escadron **ESWAT**. Muni d'une combinaison cybernétique et équipé des armes à feu les plus récentes, y compris des canons duo-laser, vous ferez sans nul doute trembler de peur le plus coriace des punks mais...

Ils vous attendront - armés jusqu'aux dents et prêts à se battre jusqu'au bout.


ESWAT - c'est votre seule chance d'être à la hauteur.

COMMANDS DU JOYSTICK

SANS TIRER



AVEC TIR



COMMANDES

CBM 64/128

Joystick sur le Port # 1 - Joueur 1.

Joystick sur le Port # 2 - Joueur 2.

SHIFT DE GAUCHE - Armes Spéciales du Joueur 1.

SHIFT DE DROITE - Armes Spéciales du Joueur 2.

SPECTRUM

Joueur 1 - Joystick (Sinclair, Kempston compatible).

Joueur 2 - Clavier - **Q** - en haut, **A** - en bas, **O** - à gauche,

P - à droite et **BARRE D'ESPACEMENT** - Feu. Ces touches peuvent être redéfinies.)

; - Armes Spéciales du Joueur 1. - Peut être redéfinie.

; - Armes Spéciales du Joueur 2. - Peut être redéfinie.

AMSTRAD

Joueur 1 - Joystick (Sinclair, Kempston compatible).

Joueur 2 - Clavier - **Q** - en haut, **A** - en bas, **O** - à gauche,

P - à droite et **BARRE D'ESPACEMENT** - Feu. (Ces touches peuvent être redéfinies.)

CTRL - Armes Spéciales du Joueur 1.

Petite touche **ENTER** - Armes Spéciales du Joueur 2.

ATARI ST/AMIGA

Joystick sur le Port # 2 - Joueur 1.

Joystick sur le Port # 1 - Joueur 2.

SHIFT DE GAUCHE - Armes Spéciales du Joueur 1.

SHIFT DE DROITE - Armes Spéciales du Joueur 2.

© 1990 SEGA™. Tous droits réservés. SEGA™ est une marque déposée de SEGA ENTERPRISES LIMITED. Publiée par SEGA EUROPE LIMITED, Distribuée par U.S. GOLD LIMITED, Units 2/3 Holford Way, Holford, Birmingham B6 7AX. Tel: 021 625 3366.

Les droits d'auteur de ce programme sont toujours en vigueur. Il est strictement interdit de reproduire, de prêter ou de revendre ce produit sous quelque système d'échange ou de revente que ce soit sans autorisation préalable.

LADEANWEISUNGEN

CBM 64/128 CASSETTE

Gleichzeitig die **SHIFT** und **RUN/STOP**-Tasten drücken und dann **PLAY** auf dem Rekorder.

CBM 64/128 DISK

Die Diskette in das Laufwerk einlegen, **LOAD****,8,1** eintippen und **RETURN** drücken.

SPECTRUM 48/128K, +2 KASSETTE

LOAD**** eintippen und **ENTER** drücken, dann **PLAY** auf dem Rekorder.

SCHNEIDER CPC 464 KASSETTE

Gleichzeitig die **CTRL** und kleine **ENTER**-Tasten drücken und dann **PLAY** auf dem Rekorder.

SCHNEIDER CPC 6128 DISK

Die Diskette in das Laufwerk einlegen, **RUN'DISK** eintippen und **RETURN** drücken. Das Spiel wird nun automatisch geladen und gestartet.

ATARI ST/AMIGA

Legt die Diskette 1 ins Laufwerk und schalte den Rechner an. Das Spiel wird dann automatisch geladen und gestartet.

SZENARIO

Kriminelle in Cyber City laufen Amok, Recht und Gesetz haben kapituliert.

Nur **ESWAT**, die Eliteabteilung der Cyberpolizei, kann den Frieden wieder herstellen.


Willst du dabei sein? Gut, aber zuerst mußt Du den Gefahren der Straße als einfacher Polizist trotzen. Beeindrucke Deine Vorgesetzten, verdiene Dir Deine Streifen und dann, falls Du noch am Leben bist, erkämpfe Dir die **ESWAT**-Marke. Ausgerüstet mit dem neuesten Cyberstut und Doppel-Laserkanone kannst Du dich dann den wahren Herausforderungen stellen und auch dem härtesten Kriminellen die Furcht einhauchen!...

Sie warten auf Dich, bis an die Zähne bewaffnet, bereit auf die gültige Entscheidung.


ESWAT - die letzte Möglichkeit der Rettung!

JOYSTICK-KONTROLLEN

OHNE FEUER



BEI FEUERN



BEFEHLE

CBM 64/128

Joystick Port # 1 - Spieler 1.

Joystick Port # 2 - Spieler 2.

LINKE UMSCHALT-TASTE - Spieler 1 Sonderwaffe.

RECHTE UMSCHALT-TASTE - Spieler 2 Sonderwaffe.

SPECTRUM

Speler 1 - Joystick (Sinclair, Kempston-Kompatible).

Speler 2 - Tastatur - (**Q** - hoch, **A** - runter, **O** - links, **P** - rechts und **LEERTASTE** - Feuer. Diese Tasten sind neu

belegbar.)

; - Spieler 1 - Sonderwaffe) - Neu belegen

; - Spieler 2 - Sonderwaffe) - Neu belegen

SCHNEIDER

Speler 1 - Joystick.

Speler 2 - Tastatur - **Q** - hoch, **A** - runter, **O** - links, **P** - rechts und **LEERTASTE** - Feuer. (Diese Tasten sind neu

belegbar.)

CTRL - Speler 1 Sonderwaffe.

Kleine **ENTER**-Taste - Speler 2 Sonderwaffe.

ATARI ST/AMIGA

Joystick Port # 1 - Spieler 1.

Joystick Port # 2 - Spieler 2.

LINKE UMSCHALT-TASTE - Speler 1 Sonderwaffe.

RECHTE UMSCHALT-TASTE - Speler 2 Sonderwaffe.

© 1990 SEGA™. Alle Rechte vorbehalten. SEGA™ ist ein Warenzeichen von SEGA ENTERPRISES LIMITED. Vertrieben von U.S. GOLD LIMITED, Units 2/3 Holford Way, Holford, Birmingham B6 7AX England. Tel: 021 625 3366.

Dieses Programm ist urheberrechtlich geschützt. Ungenehmigtes Kopieren, Ausleihen oder Weiterverkaufen unter einem Austausch- oder Rückkaufsprogramm, welcher Art auch immer, sind strengstens untersagt.

ISTRUZIONI DI CARICAMENTO

CASSETTA CBM 64/128

Premi contemporaneamente i tasti **SHIFT** e **RUN/STOP**. Premi **PLAY** sul registratore.

DISCO CBM 64/128

Inserisci il disco nel drive. Batti **LOAD****,8,1** e premi **RETURN**. Il gioco si caricherà e girerà automaticamente.

CASSETTA SPECTRUM 48/128K, +2

Batti **LOAD****** e premi **ENTER**. Premi **PLAY** sul registratore. Usa l'opzione **LOADER** sul computer +2.

CASSETTA AMSTRAD CPC

Premi i tasti **CTRL** e **ENTER** simultaneamente. Premi **PLAY** sul registratore.

DISCO AMSTRAD CPC

Inserisci il disco nel drive. Batti **RUN'DISK** e premi **RETURN**. Il gioco si caricherà e girerà automaticamente.

ATARI ST/AMIGA

Inserisci il disco 1 nel drive ed accendi il computer. Il gioco si caricherà e girerà automaticamente.

SCENARIO

A Cyber City i criminali sono in preda alla follia, la legge e l'ordine non esistono più.

Solo la **ESWAT** (intensificazione speciale di armi e tattiche), la divisione d'élite della polizia di Cyber è in grado di restaurare la pace.


Per prima cosa, devi metterti alla prova affrontando i pericoli della strada come un regolare poliziotto **SWAT**. Sopravvivi alle tue missioni - impressiona i tuoi superiori - guadagnati i gradi e poi, se sei ancora abbastanza coraggioso, potresti entrare nella squadra **ESWAT**. Equipaggiato con una tuta cibernetica e dotato delle più sofisticati armi da fuoco incluso un doppio cannone-laser, ti garantirà a far tremare dalla paura perfino il più agguerrito punk ma...

Essi ti aspetteranno, armati fino ai denti e pronti a combattere fino alla morte.

ESWAT - è la tua sola possibilità di pareggiare il punteggio.

CONTROLLI DEL JOYSTICK

SENZA FUOCO



CON FUOCO



COMANDI

CBM 64/128

Joystick Port # 1 - Giocatore 1.

Joystick Port # 2 - Giocatore 2.

SHIFT DI SINISTRA - Arma speciale del giocatore 1.

SHIFT DI DESTRA - Arma speciale del giocatore 2.

SPECTRUM

Giocatore 1 - Joystick (compatibile col Sinclair e Kempston).

Giocatore 2 - Tastiera - (**Q** - su, **A** - giù, **O** - sinistra, **P** -

destra e **BARRA SPAZIATRICE** - Fuoco. Questi tasti sono ridefinibili.)

Giocatore 1 - arma speciale - ridefinibile.

Giocatore 2 - arma speciale - ridefinibile.

AMSTRAD

Giocatore 1 - Joystick.

Giocatore 2 - Tastiera - **Q** - su, **A** - giù, **O** - sinistra, **P** -

destra e **BARRA SPAZIATRICE** - Fuoco. Questi tasti sono ridefinibili.)

CTRL - Arma speciale del giocatore 1.

Piccolo **ENTER** - Arma speciale del giocatore 2.

ATARI ST/AMIGA

Joystick Usata # 2 - Giocatore 1.

Joystick Usata # 1 - Giocatore 2.

SHIFT DI SINISTRA - Arma speciale del giocatore 1.

SHIFT DI DESTRA - Arma speciale del giocatore 2.

© 1990 SEGA™. Tutti i diritti riservati. SEGA™ è un marchio depositato della SEGA ENTERPRISES LIMITED. Prodotto dalla SEGA EUROPE LIMITED. Distribuito dalla U.S. GOLD LIMITED, Units 2/3 Holford Way, Holford, Birmingham B6 7AX. Tel: 021 625 3366.

Il diritto d'autore sussiste in questo programma. Doppiare, impostare, o rivendere sotto ogni piano di scambio e riacquisto non autorizzato, è rigorosamente proibito.