

POP UP

ATARI ST
AMIGA
IBM PC & COMPATIBLES
AMSTRAD CPC

E	n	g	l	i	s	h	2	
F	r	a	n	ç	a	i	s	5
D	e	u	t	s	c	h	8	
I	t	a	l	i	a	n	o	10



© INFOGRAMES 1990

ENGLISH

I - LOADING INSTRUCTIONS

ATARI ST & STE

- Switch on the computer.
- Insert the disk in the drive.
- The program will load and start automatically.

IBM PC AND COMPATIBLES

- Start the computer under D.O.S.
- Insert the game disk in drive A.
- Type TATOU, then press the RETURN key.

AMIGA

- Switch on the computer.
- Insert the disk in the drive.
- The program will load and start automatically.

AMSTRAD CPC (disk version)

- Switch on the computer.
- Insert the game disk.
- RUN "POP UP", then press the ENTER key.

II - THE STORY SO FAR...

Go on to a bouncing adventure!

From the Big Bang to a future era, you bounce from one age to another thanks to your extraordinary energy... This way you will cross five periods: the Big Bang, Prehistoric and Middle Age, the 20th century and finally Future. The journey through time holds a whole lot of surprises in store for you: good ones and bad as obstacles and dangers that wait only for you at every little jump...

III - THE AIM OF THE GAME

Every epoch is represented by a suite of screens. Bouncing from one platform to another, try to get a maximum of tools and food in order to find the exit leading to the next screen and collect as much score points as possible.

Use the water drops to extinguish the fires, the key to open the way blocked by poles, the hammer to destroy the walls... All these tools are quite helpful, don't waste them thoughtlessly!

IV - BEGINNING OF THE GAME

The starting options

To select them, place the cursor on the desired option and confirm by pressing the RETURN key.

2

2 players

1

1 player



Editor







Game

EXIT

End

If you have selected the Game option (joystick), you access the first screen; press the space bar to activate the ball on the screen.

V - INDICATIONS ON THE RIGHT SIDE OF THE SCREEN

Score of player 1	—————	0000000	
Life points of player 1	—————	00	
Water drops of player 1	—————	03:  :05	————— Water drops of player 2
Keys of player 1	—————	03:  :05	————— Keys of player 2
Hammers of player 1	—————	03:  :05	————— Hammers of player 2
Screen Nbr.	—————	03:  :33	————— Screen Nbr.
		05	————— Life points of player 2
		0026122	————— Score of player 2

VI - THE COMMANDS

1) The movements

	JOYSTICK	KEYBOARD
Movement to the right	Right	key →
Movement to the left	Left	key ←
Jump	Fire button	Space bar
Brake the jump	Down	Key ↓


Note: To jump and turn in the air, press the Fire button or Space bar, then move to the left or right, when you are at the desired height.

2) The functions

S	KEY	Suicide
P	KEY	Pause
D	KEY	Discovery
H	KEY	High speed (on PC)
L	KEY	Low speed (on PC)
ESC	KEY	Return to options screen

VII - THE EDITOR

The editor allows you to create your own screens. Thanks to this utility the game combinations are infinite. To save your screens composed with the editor, prepare a blank, formatted disk.



MANIPULATIONS

Take an item: position the cursor (cross) on the item using the cursor keys (mouse on ATARI), then confirm your choice pressing the space bar.

Set an item: position the item with the cursor keys (mouse on ATARI), then confirm your choice pressing the space bar.

Erase / Replace: press the ESCAPE key to return to the zone containing the items.

Selecting the screen: position the cross on the arrows, and press the space bar until the number of the desired screen appears.

Warning! When you have selected a screen and if you return to the game, you will play the chosen screen.

FRANCAIS

I - CHARGEMENT DU PROGRAMME

VERSION ATARI ST, STE

- Mettre l'unité centrale sous tension.
- Insérer la disquette dans le lecteur.
- Le programme se charge automatiquement.

VERSION IBM PC ET COMPATIBLES

- Allumer l'ordinateur et charger le D.O.S.
- Insérer la disquette POP UP dans le lecteur A.
- Taper TATOU puis appuyer sur la touche RETURN.

VERSION AMIGA

- Mettre l'unité centrale sous tension.
- Insérer la disquette dans le lecteur.
- Le programme se charge automatiquement.

VERSION AMSTRAD CPC

- Mettre l'unité centrale sous tension.
- Insérer la disquette.
- Taper RUN "POP UP", puis appuyer sur ENTER.

Votre logiciel ne démarre pas : tapez vite 3615 INFOGRAMES.

II - L'HISTOIRE

En avant pour une aventure rebondissante!

Depuis le Big Bang jusqu'à une ère future, vous rebondissez d'époque en époque grâce à votre énergie hors du commun... Vous traversez ainsi cinq périodes : le big bang, la préhistoire, le moyen âge, le vingtième siècle et enfin, le futur. Le voyage n'est pas de tout repos, prenez garde aux obstacles et dangers que vous risquez de rencontrer à chaque rebond...

III - BUT DU JEU

Chaque époque est représentée par une suite de tableaux, le but est de passer aux tableaux suivants en réalisant le meilleur score possible. En rebondissant sur les plate-formes, vous devez essayer de récupérer le maximum d'outils et de comestibles car ils se révèlent rapidement indispensables. Vous utilisez la goutte d'eau pour éteindre les incendies, la clé pour désintégrer les poteaux, le marteau pour détruire les murs ... Equipés de tels outils, vous êtes prêt à affronter n'importe quel obstacle...

Gagnez de nombreux cadeaux en tapant 3615 INFOGRAMES sur votre MINITEL.

IV - DEBUT DU JEU

Les options de début de partie

Pour les sélectionner, déplacez le curseur sur l'option de votre choix puis validez en appuyant sur la touche RETURN

2

2 players

1

1 player



Editor



Game

EXIT

End

Si vous avez choisi l'option jeu, le premier tableau apparait appuyez alors sur la barre d'espace pour activer la balle.

V - INDICATIONS A DROITE DE L'ECRAN

Score du joueur 1	_____	0000000	
Points de vie du joueur 1	_____	00	
Gouttes d'eau du joueur 1	_____	03: :05	Gouttes d'eau du joueur 2
Clès du joueur 1	_____	03: :05	Clès du joueur 2
Marteaux du joueur 1	_____	03: :05	Marteaux du joueur 2
N° de tableau	_____	03: :33	N° de tableau
		05	Points de vie du joueur 2
		0026122	Score du joueur 2

VI - LES COMMANDES

1- Les déplacements

	JOYSTICK	CLAVIER
Déplacement à droite	Droite	Touche →
Déplacement à gauche	Gauche	Touche ←
Saut	Bouton action	Barre d'espace
Frein	Bas	Touche ↓

Attention ! Pour monter et tourner en l'air, appuyez sur le bouton action ou la barre d'espace puis dirigez vous à droite ou à gauche quand vous êtes au niveau désiré.


2 - Les fonctions

TOUCHE S	SUICIDE
TOUCHE P	PAUSE
TOUCHE D	DECOUVERTE

TOUCHE H VITESSE RAPIDE (sur PC)
 TOUCHE L VITESSE LENTE (sur PC)
 TOUCHE ESC RETOUR AU MENU OPTIONS

VII - L'EDITEUR

L'éditeur vous permet de composer vos propres tableaux. Grâce à lui, les combinaisons de jeu sont infinies. Pour sauvegarder vos tableaux créés avec l'éditeur, préparez une disquette vierge formatée.



MANIPULATIONS

Prise d'un élément : positionnez le signe + sur l'élément avec les flèches du curseur (la souris sur ATARI) puis validez votre choix en appuyant sur la barre d'espace.

Dépose d'un élément : déplacez-le avec les flèches du curseur (la souris sur ATARI) puis validez votre choix en appuyant sur la barre d'espace.

Effacer/ Remplacer : appuyez sur la touche escape pour retourner dans la zone des éléments.

Sélection d'un tableau : positionnez le signe + sur les flèches, actionnez-les avec la barre d'espace pour sélectionner le n° de tableau désiré.

Attention! Quand vous avez choisi un tableau et que vous retournez dans le jeu. Vous retrouvez le tableau sélectionné.

DEUTSCH

I - LADEANWEISUNGEN

ATARI ST & STE

- Schalten Sie den Computer ein.
- Legen Sie die Diskette ein.
- Das Programm wird geladen und startet automatisch.

IBM PC und Kompatible

- Starten Sie den Computer unter D.O.S.
- Legen Sie die Diskette ins Laufwerk A ein.
- Tippen Sie TATOU, und drücken Sie auf RETURN.

AMIGA

- Schalten Sie den Computer ein.
- Legen Sie die Diskette ins Laufwerk ein.
- Das Programm wird geladen und startet automatisch.

SCHNEIDER/AMSTRAD CPC (Diskettenversion)

- Schalten Sie den Computer ein.
- Legen Sie die Diskette ein.
- Tippen RUN "POP UP", und drücken Sie die ENTER-Taste.

II - DIE GESCHICHTE

Auf geht's zu einem springlebendigen Abenteuer! Vom Urknall bis zur Zukunft springen Sie kraft Ihrer unbändigen Energie von einem Zeitalter ins andre über... Auf Ihrer Reise durch die Zeit durchqueren Sie fünf Epochen: den Big Bang, die Urzeit, das Mittelalter, das 20. Jahrhundert und schließlich die Zukunft. Geben Sie dabei auf die Hindernisse und Gefahren acht, die hier und dort auf Sie warten...

III - ZIEL DES SPIELS

Jedes Zeitalter wird durch eine Serie von Bildern dargestellt. Während Sie von einer Plattform zur andern hüpfen, versuchen Sie so viele Werkzeuge und Nahrungsmittel wie möglich einzusammeln, um den Ausgang zur nächsten Tafel zu finden und kräftig Punkte zu ernten.

Verwenden Sie Wassertropfen, um Feuer zu löschen, Schlüssel, um Pfosten zu beseitigen, und Hämmer, um Mauern zu zertrümmern. Mit einer solchen Ausrüstung werden Ihnen die Hindernisse nur ein müdes Lächeln abringen.

IV - BEGINN DES SPIELS

Das Menü : Um die einzelnen Optionen auszuwählen, führen Sie den Cursor auf die Option Ihrer Wahl und drücken die RETURN-Taste.

2

2 Spieler

1

1 Spieler



Editor



Spiel

EXIT

Ende

Wenn Sie die Option Spiel (Joystick) gewählt haben, drücken Sie die Leertaste, um den Ball zu aktivieren.

V - ANZEIGE RECHTS AM BILDSCHIRM

Score v. Spieler 1	_____	0000000	
Lebenspunkte v. Spieler 1	_____	00	
Wassertropfen v. Spieler 1	_____	03: :05	_____ Wassertropfen v. Spieler 2
Schlüssel v. Spieler 1	_____	03: :05	_____ Schlüssel v. Spieler 2
Hämmer v. Spieler 1	_____	03: :05	_____ Hämmer v. Spieler 2
Bild Nr.	_____	03: :33	_____ Bild Nr.
		05	_____ Lebenspunkte v. Spieler 2
		0026122	_____ Score v. Spieler 2

VI - DIE BEFEHLE

1) Steuerung

	JOYSTICK	TASTATUR
Nach rechts hüpfen	Rechts	Taste →
Nach links hüpfen	Links	Taste ←
Großer Sprung	Feuerknopf	Leertaste
Sprung abbremsen	hinunter	Taste ↓

Merke! Um hochzuspringen und in der Luft zu wenden, drücken Sie den Feuerknopf oder die Leertaste und wenden sich nach links oder rechts, wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben.

2) Die Funktionen

TASTE S	Aufgabe (Sie verlieren ein Leben)
TASTE P	Pause
TASTE D	Entdeckungsreise
TASTE H	Hohe Geschwindigkeit (auf PC)
TASTE L	Langsame Geschwindigkeit (auf PC)
TASTE ESC	Zurück zum Menü

VII - DER EDITOR

Mit Hilfe des Editors können Sie Ihre eigenen Bilder gestalten und unendlich viele Spielkombinationen entwickeln. Um die mit dem Editor kreierte Bilder abzuspeichern, bereiten Sie eine formatierte Leerdiskette vor.

NORMALE PLATTE		KLEBENDE PLATTE
SCHIEFE PLATTE		SCHRUMPFENDE PLATTEN
SCHIEFE PLATTE		SCHRUMPFENDE PLATTEN
FEUER		SCHRUMPFENDE PLATTEN
MAUER		PLATTE MIT SPIESSEN
UNZERSTÖRBARER PFOSTEN		ABBAUBARE PFOSTEN
AUS- / EINGANG		DISKETTENZUGRIFF SPEICHERN LADEN LÖSCHEN
FIXES ELEMENT		MOBILES ELEMENT
BILD NR.		

HANDHABUNG

Ein Element nehmen: führen Sie mit Hilfe der Cursortasten (Maus auf ATARI) das Kreuz auf das Element, und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Leertaste.

Ein Element anbringen: bewegen Sie es mit Hilfe der Cursortasten (Maus auf ATARI) an den gewünschten Platz, und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Leertaste.

Auswahl eines Bildes: plazieren Sie das Kreuz auf die Pfeile, und drücken Sie die Leertaste, bis die Nummer des gewünschten Bildes erscheint.

Hinweis: Wenn Sie ein Bild gewählt haben und zum Spiel zurückkehren, finden Sie das betreffende Bild vor.

ITALIANO

I - CARICAMENTO DEL PROGRAMMA

ATARI ST & STE

Accendere il computer, inserire il dischetto del gioco n°1 nell'unità a dischetti il programma viene caricato automaticamente.

PC IBM e COMPATIBILI

Accendere il computer e caricare il D.O.S., inserire il dischetto del gioco n°1 nell'unità a dischetti A, battere TATOU, poi premere il tasto RETURN.

AMIGA 500, 1000 e 2000

Accendere il computer, inserire il dischetto del gioco nell'unità a dischetti, il programma viene caricato automaticamente.

AMSTRAD CPC (versione dischetto)

Accendere il computer, inserire il dischetto, battere RUN "POP UP", poi premere ENTER.

II - LA STORIA

Avanti, partite per un'avventura piena di sviluppi! Dal Big Bang fino ad una futura era, rimbalzate da un'epoca ad un'altra grazie alla vostra energia fuori dal comune... Così, attraversate cinque periodi: il Big Bang, la Preistoria, il Medioevo, il Novecento e per finire, il futuro. Il viaggio non è per niente tranquillo; stiate attenti agli ostacoli e pericoli che rischiate di incontrare ad ogni rimbalzo...

III - SCOPO DEL GIOCO

Ogni epoca viene rappresentata da una serie di scene; lo scopo è di passare alle scene successive realizzando il migliore punteggio possibile. Rimbalzando sulle piattaforme, dovete provare di recuperare il numero massimo di arnesi e di alimentari perché presto si riveleranno indispensabili. Usate la goccia d'acqua per spegnere gli incendi, la chiave per disintegrare i pali, il martello per distruggere le pareti... Con questi arnesi siete pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo...

IV - INIZIO DEL GIOCO

Le opzioni: Per selezionarle, spostate il cursore sull'opzione scelta, poi convalidate premendo il tasto RETURN.

2

2 giocatori

1

1 giocatore



Editore







Gioco

EXIT

Fine

Se avete scelto l'opzione Gioco (joystick), premete la barra spaziatrice per attivare la palla della scena.

V - INDICAZIONI A DESTRA DELLO SCHERMO

Punteggio del giocatore 1	—————	000000	
Punti di vita del giocatore 1	—————	00	
Gocce d'acqua del giocatore 1	—————	03:  :05	————— Gocce d'acqua del giocatore 2
Chiavi del giocatore 1	—————	03:  :05	————— Chiavi del giocatore 2
Martelli del giocatore 1	—————	03:  :05	————— Martelli del giocatore 2
No di scena .	—————	03:  :33	————— No di scena
		05	————— Punti di vita del giocatore 2
		0026122	————— Punteggio del giocatore 2

VI - I COMANDI

1) Gli spostamenti

	JOYSTICK	TASTIERA
Spostamento a destra	destra	tasto →
Spostamento a sinistra	sinsistra	tasto ←
Salto	pulsante FIRE	barra spaziatrice
Freno	basso	tasto ↓

Attenti! Per salire e girare in aria, premete il pulsante FIRE o la barra spaziatrice, poi dirigetevi a destra o a sinistra quando siete giunti al livello desiderato.

2) Le funzioni

TASTO S	SUICIDIO	TASTO H	VELOCITA' RAPIDA (SU PC)
TASTO P	PAUSA	TASTO L	VELOCITA' LENTA (SU PC)
TASTO D	SCOPERTA	TASTO ESC ..	RITORNO AL MENU' OPZIONI

VII - L'EDITORE

L'editore vi permette di comporre le vostre scene. Grazie a lui, le combinazioni di gioco sono infinite. Per salvare le vostre scene create con l'editore, preparate un dischetto vergine formattato.

PIATTAFORMA NORMALE			PIATTAFORMA COLLANTE
PIATTAFORME INCLINATE			PIATTAFORMA CHE RESTRINGE
PIATTAFORME INCLINATE			PIATTAFORMA CHE RESTRINGE
FUOCO			PIATTAFORMA CHE RESTRINGE
PARETE			PIATTAFORMA CON PICCHI
PALO INDISTRUTTIBILE			PALI DETERIORABILI
ENTRATA/USCITA			ACCESSO DISCO SAVE LOAD CANCELLA
ELEMENTO FISSO			ELEMENTO MOBILE
NUMERO DI SCENA			

MANIPOLAZIONI

Presca di un elemento: Posizionate la croce sull'elemento mediante i tasti cursore (il mouse sull'Atari) poi convalidate la vostra scelta, premendo la barra spaziatrice.

Posizionamento di un elemento: spostatelo mediante il cursore (il mouse sull'Atari) poi convalidato la vostra scelta, premendo la barra spaziatrice.

Cancellare/Sostituire: premete il tasto ESC per tornare nella zona degli elementi.

Selezione di una scena: posizionare la croce sulle frecce e premete la barra spaziatrice finché il numero di scena desiderata apparisca.

Attenti! Quando avrete scelto una scena e quando tornerete nel gioco, ritroverete la scena selezionata.

ZUSATZ FÜR POP UP ATARI ST und AMIGA

STEUERUNG

Auf AMIGA raten wir Ihnen dringend, mit dem Joystick zu spielen.

Auf ATARI drücken Sie bei Verwendung der Tastatur eher die SHIFT-Taste als die Leertaste, um zu springen.

EDITOR

Auf ATARI und AMIGA müssen Sie im Editor unbedingt die Maus verwenden.

Wenn Sie den Editor verlassen und mit den Originalbildern zum Spiel zurückkehren wollen, wählen Sie EXIT (im Eingangsmenü) und dann GAME.

AGGIUNTA PER POP UP ATARI ST e AMIGA

COMANDI

Sull'AMIGA, l'uso del joystick è consigliato vivamente.

Sull'ATARI, se giocate con la tastiera, premete il tasto SHIFT piuttosto che la barra spaziatrice per saltare.

EDITORE

Sull'ATARI e sull'AMIGA dovete obbligatoriamente utilizzare il mouse nell'editore.

Uscendo dall'editore, se volete tornare al gioco con gli schermi originali, selezionate EXIT (nel menù d'inizio), quindi GAME.

ADDITIONAL INFORMATION FOR POP UP ATARI ST and AMIGA

COMMANDS

On AMIGA, the use of a joystick is highly recommended.

On ATARI, if you play with the keyboard, rather press the SHIFT key than the space bar to jump.

EDITOR

On ATARI and AMIGA, you must use the mouse to edit your screens.

When exiting the editor, if you want to return to the game with the original screens, select EXIT (in the first menu), then GAME.

ADDITIF POP UP VERSIONS ATARI ST et AMIGA

COMMANDES

Sur AMIGA, il est fortement conseillé de jouer à l'aide du joystick.

Sur ATARI, si vous jouez au clavier, appuyez plutôt sur la touche SHIFT au lieu de barre d'espace pour sauter.

EDITEUR

Sur ATARI et AMIGA vous devez utiliser obligatoirement la souris dans l'éditeur.

En sortant de l'éditeur, si vous voulez retourner dans le jeu avec les tableaux d'origine, sélectionnez EXIT (dans le menu du début), puis GAME.

